

# Belangrijke informatie over Media Center

Uw systeem gebruikt Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005. Voor u het systeem start en de Wizard Media Center Setup gebruikt, lees a.u.b. deze bijgewerkte informatie met betrekking tot:

- De wachttijd bij de initiële setup
- Het gebruik van de Wizard Media Center Setup voor de Aanvullende installatie van uw tv-scherf.
- Het configureren van de Audio-uitgang
- Het gebruik van HP Tunes met Media Center

Bewaar deze informatie samen met de documentatie van Media Center.

## De wachttijd bij de initiële setup

Nadat u het systeem voor de eerste keer inschakelt en de initiële setup voltooit, ziet u een welkomstscherf. Dit welkomstscherf wordt gedurende één à drie minuten weergegeven, zonder enig zichtbaar teken van systeemactiviteit. Tijdens deze periode voltooit uw systeem de installatie van uw account en mag het niet worden onderbroken — schakel a.u.b. niet uit terwijl het welkomstscherf wordt weergegeven. Nadat de installatie voltooid is, wordt het bureaublad weergegeven en start de Wizard Media Center Setup automatisch.

## Het gebruik van de Wizard Media Center Setup voor de Aanvullende installatie van uw tv-scherf.

Als uw tv op het systeem aangesloten is via een composiet- of S-video-aansluiting, kan de Wizard Media Center Setup de instellingen voor uw tv-scherf niet automatisch wijzigen.

Deze automatische wijziging is beschikbaar tijdens de Aanvullende installatie, binnen de optie *Het uiterlijk van Media Center op het beeldscherm optimaliseren*. In plaats van de wizard voor automatisch wijzigen te gebruiken, stelt u het tv-scherf in via de Eigenschappen voor het Windows bureaublad.

De volgende procedure beschrijft wat te doen binnen de Wizard Media Center Setup en hoe de eigenschappen voor het Windows Bureaublad te gebruiken om de instellingen voor uw tv-scherf te wijzigen.

- 1 Tijdens de Wizard Media Center Setup, bij de Aanvullende installatie, nadat u **Het uiterlijk van Media Center op het beeldscherm optimaliseren** geselecteerd hebt, selecteer het beeldschermtype voor *Type beeldscherm opgeven*, en selecteer *Type verbinding* voor uw tv-scherf door als volgt te werk te gaan:
  - Als u de optie **Composiet of S-video** kiest, klik op **Volgende**, en ga verder met stap 2.
  - Als u de optie *DVI of VGA of Component (YPbPr)* kiest, hoeft u niet verder te gaan met deze procedure. Ga verder met de wizard, want de wizard kan uw tv-scherf wijzigen.
- 2 Selecteer, op het volgende scherm **De huidige instellingen behouden en doorgaan** en klik dan op **Volgende**. Selecteer de optie *Automatische wijzigingen vooraf bekijken* niet.

---

**BELANGRIJK:** Als u de optie *Automatische wijzigingen vooraf bekijken* kiest, kan het scherm gedurende ongeveer 20 seconden zwart lijken of stoppen. Wacht tot de wizard opnieuw verschijnt, kies **Geen instellingen wijzigen**, klik op **Volgende** en ga verder met de volgende stap in deze procedure.

---

- 3 Gebruik de wizard verder tot deze voltooid is en sluit dan of minimaliseer Media Center.
- 4 Klik met de rechtermuisknop in een vrij gebied van het Windows bureaublad en kies **Eigenschappen**.
- 5 Klik op het tabblad **Instellingen** en klik vervolgens op de knop **Geavanceerd**.
- 6 Klik op het tabblad **ATI-beeldscherm**.
- 7 Klik op knop **TV** (de kleine balk boven het pictogram TV). Nu wordt het scherm TV-eigenschappen geopend. (Uw tv moet aangesloten zijn op het systeem.)

---

**OPMERKING:** Mogelijk moet u op de knop **Aan** klikken (in de linkerhoek van de TV-knopbalk) om de Aan-knop groen te maken. Klik vervolgens op **Toepassen**.

---

- 8 Klik op het tabblad **Wijzigingen**.
  - 9 Pas de schermpositie of schermgrootte aan en klik op **Toepassen**.
  - 10 Klik op **OK** om het venster te sluiten.
- Herhaal de stappen 4 tot 10 als u de instellingen voor uw tv-scherf wilt wijzigen.

## Het configureren van de Audio-uitgang

Nadat de luidsprekerinstellingen van Media Center geconfigureerd zijn via de Wizard Media Center Setup, controleert u dat de Sound Effect Manager de correcte instelling van het luidsprekersysteem weergeeft. Gebruik deze procedure telkens u de luidsprekerinstelling wilt wijzigen.

---

**OPMERKING:** Als u de digitale audio-uitgang gebruikt, hoeft u deze procedure niet uit te voeren.

---

- 1 Sluit of minimaliseer het Media Center.
- 2 Klik op het luidsprekerpictogram Geluidseffect in het systeemvak van het bureaublad. (Het systeemvak bevindt zich op de taakbalk met de Start-knop in de linkeronderhoek.
- 3 Controleer dat de luidsprekerinstelling overeenkomt met het luidsprekersysteem. Pas de instellingen aan, indien nodig.



## Het gebruik van HP Tunes met Media Center

Om HP tunes en iTunes te gebruiken met Media Center, moet u:

- 1 iTunes initialiseren door een wizard setup te voltooien.
- 2 Nummers toevoegen aan de iTunes-bibliotheek en afspeellijsten maken. HP Tunes geeft enkel nummers en afspeellijsten weer die bestaan in iTunes.

---

**OPMERKING:** Als u deze stappen niet voltooit, wordt een foutbericht weergegeven bij de start van HP Tunes met de melding dat een probleem is opgetreden in iTunes waardoor het programma niet kan worden uitgevoerd.

---

## De wizard setup van iTunes voltooien

- 1 Sluit Media Center als het open is.
- 2 Dubbelklik op het pictogram **iTunes** op het bureaublad.
- 3 Als de wizard *iTunes Setup Assistent* geopend wordt, volgt u de aanwijzingen op het scherm.
- 4 Sluit iTunes.
- 5 Open Media Center en open vervolgens HP Tunes.



## Nummers aan de iTunes-bibliotheek toevoegen

- 1 Dubbelklik op het pictogram **iTunes** op het bureaublad.
- 2 Plaats een cd in het station.
- 3 Selecteer een datum en klik vervolgens op **Importeren**.



---

**OPMERKING:** Voor meer informatie over het toevoegen van nummers en het maken van afspeellijsten in iTunes, zie het menu Help in iTunes.

---

## Vertragingen met HP Tunes

Bij gebruik van HP Tunes kunt u vertragingen krijgen of werkt HP Tunes mogelijk niet naar behoren. Deze vertragingen kunnen optreden omdat:

- Er een audio-cd in het station zit en HP probeert om verbinding te maken met een Internet-gegevensbank om muziekinformatie zoals titels van nummers te vinden.
- Er een grote verzameling nummers in uw muziekbibliotheek staan.
- Windows Media Player of een ander programma om muziek af te spelen ingesteld is als uw standaard speler. Zie de volgende procedure.

## Een standaard audiospeler selecteren

Als u de standaard audiospeler als hebt ingesteld op de Windows Media Player, ondervindt u mogelijk een vertraging als u probeert om HP Tunes te openen. Om dit op te lossen:

- 1 Sluit Media Center als het open is.
- 2 Dubbelklik op het pictogram **iTunes** op het bureaublad.
- 3 Als het venster iTunes standaardspeler voor audiobestanden verschijnt, klik op **Ja** of **Nee**, en zet een vinkje in het aankruisvakje *Dit bericht niet opnieuw weergeven*.
- 4 Als u de wizard iTunes Setup Assistent niet voltooid hebt, volg de instructies op het scherm.
- 5 Open Media Center en open vervolgens HP Tunes.



Printed in

